

「シンえもん」メンテナンス手順

協和工業株式会社

「シンえもん」から、ゴミ噛み等による水漏れが発生した場合は、以下の手順にてメンテナンス作業を行ってください。

必要工具 プライヤー、ウエス

<p>1. 副弁(ボールコック)を閉めます。</p>	
<p>2. 作動チェック弁を外し、ステンレスカバーを外します。</p> <p>※作動チェック弁は残圧抜き機能を併用しており、無圧状態で安全に作業が出来ます。</p>	
<p>3. プライヤーで砲金製八角キャップを外します。</p>	
<p>4. 「弁座ケース」の中央ネジ部分をプライヤーでつまみ、引き抜いてください。</p>	
<p>5. フロートを手で引き抜いてください。</p>	

6. 弁座押え中心の円錐ゴム部分にゴミ、水アカ等が付いていたら、きれいに取り除いてください。またゴム中心の穴がつまっていないか、穴の周りに傷がないか確認して下さい。



7. フロート部先端の円錐ゴムとの当たり部分のゴミを取り除き、ゴムとの当たり面に傷がついていないか確認して下さい。
注) 作業中に円錐ゴムとの当たり部分に傷をつけないように気をつけてください。



8. フロート、弁座押えの順番に取り付けて下さい。弁座押えは斜めにならないように確実に押し込んでください。
注) フロートは上下逆に入れますと止水しませんのでお気をつけ下さい。



9. 8角キャップを取り付け、プライヤーで軽く締め付けてください。(手で開けられない程度)
注) 締め過ぎの無いように注意ください。締め過ぎますと破損の原因となります。



10. 分解の逆手順で、ステンレスカバーを本体に被せ、作動チェック弁を取り付けます。
副弁を開け、漏水がないかチェックして作業終了です。



